

Группы индикации для С5**001 Адаптация количества****Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:****1) Частота вращения двигателя**

740...840/мин

2) Количество впрыскиваемого топлива

3,0...8,0 мг/ход поршня А в норме

менее 3,0 мг/ход поршня А ТНВД - обогащенная смесь

более 8,0 мг/ход поршня А двигатель нагружен А отключить энергопотребители,
ТНВД - обедненная смесь**3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества**

15...28 °коленвала А в норме

менее 15 °коленвала А ТНВД - обогащенная смесь

более 28 °коленвала А двигатель нагружен А отключить энергопотребители,
ТНВД - обедненная смесь**4) Температура ОЖ**

85...105 °C А в норме

менее 85 °C А прогреть двигатель

002 Холостой ход двигателя**Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:****1) Частота вращения двигателя**

740...840 /мин А в норме

2) Положение педали акселератора

0,0 % А в норме

более 0,0 % А датчик положения педали акселератора
неверно настроен или неисправен**3) Режим работы**

0 01 00: в норме (выключатель ХХ закрыт)

1 01 10: сигнал кондиционера => отключить кондиционер

газ и тормоз распознаны => проверить выключатель педали тормоза
дополнительный отопитель вкл => прогреть двигатель

1 01 11: сигнал компрессора кондиционера => отключить кондиционер

4) Температура ОЖ

85...100 °C А в норме

менее 85°C => прогреть двигатель

003 Рециркуляция ОГ**Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:****1) Частота вращения двигателя**

740...840 /мин А в норме

2) Рециркуляция ОГ - номинальное значение

180...270 мг/ход поршня А в норме

более 270 мг/ход поршня А температура двигателя ниже нормы А прогреть
количество впрыскиваемого топлива выше нормы => номинальные значения индикации для
ТНВДтемпература впускаемого воздуха выше нормы (группа индикации 7 поле 3) А корректировка
невозможна**3) Рециркуляция ОГ - фактическое значение**как номинальная масса воздуха в поле индикации 2 (допуск +20 мг/ход поршня) А в норме
слишком малое количество воздуха: подсос в системе впускаповышенная степень рециркуляции ОГ => проверить
слишком большое количество воздуха: пониженная степень рециркуляции ОГ => проверить

двигатель более 10 минут работает на холостом ходу => совершить непродолжительную

перегазовку

постоянная индикация: резервное значение

4) Скважность клапана рециркуляции ОГ

[%]

004 Начало впрыска

Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

740... 840/мин

2) Начало впрыска - номинальное значение

2° после ОВМТ...3° перед ВМТ А в норме

3) Начало впрыска - фактическое значение

2° после ВМТ...3° перед ВМТ: в норме

позднее 2° после ВМТ: ТНВД подает топливо слишком поздно
=> динамическая проверка начала впрыска

раньше 3° перед ВМТ: температура двигателя ниже нормы
=> прогреть

ТНВД подает топливо слишком рано

=> динамическая проверка начала впрыска

4) Скважность клапана начала впрыска

[%]

измеряемые величины при полной нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче), температура охлаждающей жидкости минимум 85°C:

1) Частота вращения двигателя

3800...4200 /мин: в норме

2) Начало впрыска - номинальное значение

10°...14° перед ВМТ: в норме

3) Начало впрыска - фактическое значение

как номинальное начало впрыска в поле индикации 2 (допуск + -2°): в норме
вне допуска: начало подачи ТНВД является неверным

=> динамическая проверка начала впрыска

4) Скважность клапана начала впрыска

[%]

005 Условия запуска

1) Частота вращения двигателя

[1/мин]

2) Количество впрынутого при запуске топлива

[мг/ход поршня]

Сохранено с момента последнего пуска двигателя

3) Начало впрыска

[° коленвала]

4) Температура ОЖ

[°C]

006 Круиз-контроль (GRA)

1) Актуальная скорость движения

[км/ч]

2) Контроль педали

X X 1 выключатель стоп-сигналов F

X 1 X выключатель педали тормоза F47

1 X X выключатель педали сцепления F36

3) Положения выключателей GRA

X X X X X 1 GRA включен

X X X X 1 X GRA выключен с рулевого колеса

X X X 1 X X замедление

X X 1 X X X возобновление/ускорение

X 1 X X X X нажата педаль тормоза

1 X X X X X нажата педаль сцепления

4) Статус GRA

0 блок управления с функцией GRA

1 GRA выключен

2 ускорение

4 замедление

8 возобновление

16 тормоз нажат

32 удерживание скорости

64 игнорировать

128 игнорировать

255 блок управления без функции GRA

007 Датчик температуры

измеряемые величины при включенном зажигании, на заглушенном остывшем двигателе:

1) Температура топлива

[°C]

на датчике температуры топлива G81

2) Температура масла

[°C]

на датчике температуры масла G8

3) Температура всасываемого воздуха

[°C]

на датчике температуры всасываемого воздуха G42

4) Температура ОЖ

[°C]

на датчике температуры охлаждающей жидкости G62

008 Ограничение количества впрыскиваемого топлива 1

измеряемые величины при полной нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче, при температуре охлаждающей жидкости не ниже 85 °C):

1) Частота вращения двигателя

2800...3500 /мин

2) Желаемое количество впрыскиваемого топлива (положение педали акселератора)

более 50 мг/ход поршня А в норме

менее 50 мг/ход поршня А педаль акселератора не выжата, настроена неверно или неисправна => проверить

3) Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании частоты вращения двигателя

42...47 мг/ход поршня А в норме

менее 42 мг/ход поршня А частота вращения выше нормы или ниже нормы

более 47 мг/ход поршня А повышение количества впрыскиваемого топлива с помощью программы тюнинга

4) Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании распознанной массы воздуха

более 48 мг/ход поршня А в норме

менее 48 мг/ход поршня А распознанная масса воздуха ниже нормы,

проверить расходомер воздуха,

Рециркуляция ОГ под полной нагрузкой

009 Ограничение количества впрыскиваемого топлива 2

1) Желаемое количество впрыскиваемого топлива

[мг/ход поршня]

От педали акселератора

2) Ограничение количества впрыснутого топлива

[мг/ход поршня]

От автоматической коробки передач, при переключении

3) Ограничение количества впрыснутого топлива

[мг/ход поршня]

От системы регулирования остаточного момента двигателя

4) Ограничение количества впрыснутого топлива

[мг/ход поршня]

От противобуксовочной системы

010 Воздушные параметры

измеряемые величины при полной нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
при температуре охлаждающей жидкости не ниже 85°C) :

1) Масса всасываемого воздуха

более 750 мг/ход поршня А в норме

менее 750 мг/ход поршня А частота вращения двигателя ниже 2000/мин или
выше 4000/мин

давление наддува ниже нормы А следить за полем индикации 3, подсос воздуха
между расходомером воздуха и турбонагнетателем,
расходомер воздуха, возможно, неисправен

2) Давление окружающего воздуха

[мбар]

3) Давление наддува в данный момент

1900...2300 мбар А в норме

вне допуска А система регулирования давления наддува неисправна => группа индикации
11

4) Положение педали акселератора

Педаль акселератора выжата: 100%

менее 100 А педаль акселератора не выжата, датчик положения педали

акселератора G79 настроен неверно или неисправен

011 Регулирование давления наддува

измеряемые величины при полной нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
при температуре охлаждающей жидкости не ниже 85°C) :

1) Частота вращения двигателя

2900..0,4000 /мин

2) Давление наддува - номинальное значение

1900...2300 мбар

3) Давление наддува - фактическое значение

Как номинальное давление наддува в поле индикации 2 (допуск +-100 мбар) : в
норме

пониженное давление наддува А регулирование давления наддува не производится
 повышенное давление наддува А электромагнитный клапан -N75 заедает, шланг системы регулирования давления наддува отсоединен или засорился, тяговый механизм турбонагнетателя прижал, вакуумный резервуар

неисправен

- 4) Скважность электромагнитного клапана ограничения давления наддува
[%]

012 Система накаливания

- 1) Индикация отсутствует
- 2) Время накаливания
[с]
- 3) Напряжение питания блока управления двигателя
[В]
- 4) Температура ОЖ
[°C]

013 Регулирование плавности хода

Измеряемые величины на холостом ходу

- 1) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 3:
[мг/ход поршня]
- 2) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 1:
[мг/ход поршня]
- 3) Индикация отсутствует
- 4) Индикация отсутствует
 - | Отклонения количества впрыскиваемого топлива рассчитываются относительно цилиндра 2.
 - | Разрешенный допуск: -1,5...+1,5 мг/ход поршня
 - | Если параметры для всех цилиндров за пределами допустимого диапазона: проверить цилиндр 2, если параметры в норме, проверить компрессию
 - | Если параметры для всех цилиндров одного ряда за пределами допустимого диапазона: проверить натяжение зубчатого ремня и натяжной ролик
 - | Если параметры одного или нескольких цилиндров за пределами допустимого диапазона: заменить клапан впрыска на исправный клапан впрыска
 - | Исключения:
 - клапаны впрыска 2 и 3
 - Если неисправность переходит вместе с клапаном впрыска: проверить клапан впрыска.
 - Если неисправность не переходит с заменой клапана: клапан впрыска исправен, проверить компрессию.

014 Регулирование плавности хода

Измеряемые величины на холостом ходу

- 1) Индикация отсутствует
- 2) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 6:
[мг/ход поршня]
- 3) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 4:
[мг/ход поршня]
- 4) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 5:
[мг/ход поршня]

MNСоблюдать указания в блоке измеряемых величин 013

015 Расход топлива

- 1) Частота вращения двигателя
[1/мин]
 - 2) Количество впрыскиваемого топлива - фактическое значение
[мг/ход поршня]
 - 3) Расход топлива
[л/ч]
 - 4) Желаемое количество впрыскиваемого топлива
[мг/ход поршня]
- Пожелание водителя посредством педали акселератора

016 Дополнительный отопитель

- 1) Нагрузка генератора
[%]
- 2) Условия отключения

X X X X X X X 1	температура ОЖ > 70 °C или температура всасываемого воздуха > 5 °C
X X X X X X 1 X	генератор неисправен
X X X X X 1 X X	напряжение АКБ ниже 9 В
X X X X 1 X X X	частота вращения двигателя ниже 800 /мин
X X X 1 X X X X	запуск двигателя в течение последних 10 секунд
X X 1 X X X X X	датчик температуры ОЖ или температуры впускного коллектора неисправен
X 1 X X X X X X	игнорировать
1 X X X X X X X	игнорировать
- 3) Коммутируемый выход

X 1	реле малой мощности обогрева включено
1 X	реле большой мощности обогрева включено
- 4) Бортовое напряжение
[В]

018 ТНВД

- 1) Напряжение питания ТНВД
[В]
- 2) Напряжение питания блока управления двигателя
[В]
- 3) Слово статуса насоса

0 0 0 0 0 0 0 0	неисправностей не обнаружено
X X X X X X X 1	электромагнитный клапан постоянно получает ток
X X X X X X 1 X	электромагнитный клапан неисправен
X X X X X 1 X X	датчик частоты вращения ТНВД неисправен
X X X X 1 X X X	система регулирования впрыска неисправна
X X X 1 X X X X	начало впрыска не распознано
X X 1 X X X X X	сигнал отключения зарегистрирован
X 1 X X X X X X	частота вращения двигателя не распознана
1 X X X X X X X	канал данных шины CAN неисправен
- 4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя

0 0 0 0	Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
X X X 1	Ни одного импульса за пределами периода

X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
 X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
 1 X X X Несколько импульсов в пределах периода

019 Условия пуска**Измеряемые величины при попутке запуска (только если двигатель не заводится):****1) Частота вращения двигателя**

< 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задействуется
 => слабый заряд АКБ, стартер неисправен

2) Начало подачи

2,0°после ВМТ...4,7°перед ВМТ A в норме
 позднее 2,0°после ВМТ

3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества

Значение индикации возрастает временными скачками: в норме (насос осуществляет впрыск)

0 ° коленвала: регулятор количества в закрытом положении

4) Температура топлива

[°C]

020 Дополнительный отопитель (автономный отопитель)**1) Наружная температура**

[°C]

2) Расход топлива дополнительного отопителя

[л/ч]

3) Условия отключения дополнительного отопителя

X X - X 1 - - - частота вращения двигателя ниже 600 /мин
 X X - 1 X - - - запуск двигателя в течение последних 10 секунд
 X 1 - X X - - - отсутствие команды (например, нажата кнопка ECON)
 1 X - X X - - - наружная температура > 5 °C

4) Температура ОЖ

[°C]

021 Количество топлива**1) Рабочее состояние диагностики количества топлива**

0 0 1 датчик недостаточного количества топлива: бак пуст
 0 1 0 датчик недостаточного количества топлива: бак почти пустой
 1 0 0 предупредительный сигнал с комбинации приборов: заправить бак

2) Состояние системы впрыска

1 0 0 0 0 - - - двигатель выкл, так как в баке отсутствует топливо
 0 1 0 0 0 - - - двигатель выключен после запуска, так как в баке имеется слишком малое количество топлива
 0 0 1 0 0 - - - запуск двигателя предотвращен, так как в баке отсутствует топливо

0 0 0 1 0 - - - двигатель работает (намеренно) с перебоями
 0 0 0 0 1 - - - подготовка к отключению

3) Задействования топливного насоса

1 0 топливный насос ВКЛ (при работающем двигателе)
 0 1 примерно на 6 секунд после включения зажигания

4) Рабочее состояние диагностики количества топлива

1 отключено из-за системного сбоя

025 Данные распределительного ТНВД

- 1) Индекс изменения клиента
- 2) Номер по каталогу Audi
- 3) Версия ПО
- 4) Серийный номер распределительного ТНВД
- 5) Дата изготовления

Пример: 003 059130105A C062_1.V41 XXXXXX XXX

125 Шина CAN, коммуникация 1

- 1) Блок управления КП
- 2) Блок управления ABS
- 3) Блок управления комбинации приборов
- 4) Блок управления подушки безопасности

Значение соответствующего бита: 0 = не активировано

1 = активировано

--- = не установлено